

| 品名 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|
| カラムスピーカー | ELECTRO VOICE | Xi-1 122/85F | 4台 | 2WAY |
| フォールドバックスピーカー | ELECTRO VOICE | Sx300 | 2台 | スピーカースタンド付 |
| | | FMx1202 | 2台 | |
| | YAMAHA | MS101II | 2台 | パワードタイプ、小型モニター |
| 音響調整卓 | HYFAX | Twister | 1台 | 調整室 |
| 移動用音響調整卓 | YAMAHA | MV-1000 | 1台 | |
| デジタルリバーブ装置 | YAMAHA | SPX2000 | 1台 | |
| アナウンスフェーダー | HYFAX | FUT-60 | 2台 | |
| | | FUT-50 | 2台 | ダイヤル式 |
| カセットデッキ | TASCAM | 122mkⅢ | 1台 | 調整室 |
| | | 322 | 1台 | ダブルデッキ |
| CD | TASCAM | CD-RW901SL | 1台 | |
| MD | SONY | MDS-JA22ES | 1台 | 調整室 |
| CD&MD | marantz | CM6200 | 1台 | MDのみ録音可 |
| ダイナミックマイク | SHURE | SM-58 | 5本 | |
| | | SM-57 | 2本 | |
| | | SM-58SE | 2本 | |
| ワイヤレスマイク(4波) | RAMSA | WX-TB815-K | 4本 | Hand |
| | | WX-RB300 | 4本 | Pin |
| スタンド | 高砂 | MF-18TM | 1本 | |
| | | MF-18T | 3本 | |
| | | MF-213 | 2本 | フレキ付き |
| | | MF-34T | 2本 | 小三段 |
| | K&M | ST-210 | 8本 | |
| | | ST-259 | 5本 | |
| | 高砂 (卓上) | MS-15 | 4本 | |
| | | MS-27 | 3本 | |
| | | MS-28 | 1本 | |
| | | MS-10 | 1本 | |
| | TOMOCA(卓上) | DS-20 KF-33CN | 2本 | |
| マルチボックス | カナレ | 8CH | 3台 | |
| マルチケーブル | カナレ | 8CH 10m | 3本 | |
| | | 8CH先バラ(オス) | 1本 | |
| | | 8CH先バラ(メス) | 1本 | |