



搬入口間口2.9m
搬入口高さ4m

- 12465 12465
- 12285 12285
- 14ボタン 12080
- 13ボタン 11880
- 第二天反 (正反) 11140
- UHL 第五文字 10420
- 第二中割幕 9860
- 12ボタン 9755
- 11ボタン (松羽目常吊) 9355
- 10ボタン 9355
- 3SL 8945
- 3BL 8400 8200
- 中ホリ幕 8010 7720
- 第三袖幕 9ボタン 第四文字 中黒幕
- 8ボタン 7615
- 7ボタン 7440
- 6ボタン (間口短め六間分) 7265
- 2SL 6900 7265
- 2BL 6150
- 第一中割幕 5920
- 5ボタン 第三文字 5760
- 4ボタン 5610
- 第一天反 5065
- 第二袖幕 4180
- 3ボタン 第二文字 3930
- 2ボタン 3835
- 1SL 3480
- 1BL 第一文字 3020
- 第一袖幕 2630
- 暗転幕 2230 2470
- 第二緞帳 1550
- 第一緞帳 1360

—— 舞台端 PSL

照明用C型30Aコンセント

- 6ヶ口
- 4ヶ口
- 3ヶ口
- 2ヶ口
- 1ヶ口

音響スピーカーコンセント

□ S

プロセニアム間口16m
プロセニアム高さ7m
スノコ高さ15m

馬立

楽屋 ↓

綱元

CL